

Снятие и установка заднего предупреждающего зуммера парковочного ассистента -H15- на левой направляющей ленты ремня -седан до модельного года 2006

Снятие

- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- Снять облицовку стойки С
→ Группа ремонта70.
- Вынуть задний предупреждающий зуммер парковочного ассистента - H15--поз. 3- с левой направляющей ленты ремня -1--в направлении стрелки-.
- Отсоединить штекерный разъем -2-

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Установить облицовку стойки С
→ Группа ремонта70.

