

## Снятие и установка передней ручки и подлокотника

## Снять

- Снять обивку передней двери  
→ Глава.
- Снять демпфирующий мат.
- Отсоединить разъем панели управления стеклоподъемника в двери водителя -E512-.
- Отсоединить разъем переключателя регулировки зеркал -E43-.
- Выкрутить болты -2 ... 7- сзади на обивке двери.
- Ослабить и снять ручку/подлокотник -1- с обшивки двери -стрелка-.

## Монтаж

Монтаж в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

Указания по установке: например, моменты затяжки, заменить компоненты → Глава.

